


Instrukcja montażu / Assembly instructions / Инструкция по установке
Wieszak SMART na spodnie / SMART Wardrobe trouser rack /
Вешалка SMART для брюк

GTV
FURNITURE
ACCESSORIES



Skład zestawu / This set consists of / Состав набора



	INFO	
1.	wieszak na spodnie / wardrobe trouser rack / вешалка для брюк	1 szt. / item / шт.
2.	mocowanie / fixtures / крепление	4 szt. / items / шт.
3.	plyta dystansowa / spacer plate / распорная пластина	8 szt. / items / шт.
4.	osłona prowadnicy / cover / крышка направляющей	2 szt. / items / шт.
5.	prowadnica kulkowa L450* / L450 ball bearing slide* / шариковая направляющая L450* /	1 kpl. / set / шт.
6.	wkręt / screw / шуруп	4 szt. / items / шт.

*opcja / optional / опция


Wymiary zabudowy / Installation dimensions / Размеры встроенного шкафа




A	
560-568 mm	W-WSPD60-...
660-668 mm	W-WSPD70-...
760-768 mm	W-WSPD80-...
860-868 mm	W-WSPD90-...

Montaż prowadnicy w korpusie / Fitting the slide into the cabinet / Установка направляющей в корпусе

1. Wyjąć prowadnik z prowadnicy / Remove the guide shoe from the slide / Вынуть каретку из направляющей



2. Przykręcić prowadnice do korpusu / Screw the slides into the cabinet / Привинтите направляющие к корпусу




W-WSPD...-VE	krawędź korpusu edge of the cabinet край корпуса	45
W-WSPD...-GX	krawędź korpusu edge of the cabinet край корпуса	43
W-WSPD...-BP	krawędź korpusu edge of the cabinet край корпуса	X

B		INFO
45 mm	W-WSPD...-VE	na prowadnicy kulkowej H45 ze spawalniczym on an H45 ball bearing slide with soft closing на шариковой направляющей H45 с доводчиком
43 mm	W-WSPD...-GX	na prowadnicy kulkowej H45 on an H45 ball bearing slide на шариковой направляющей H45
x*	W-WSPD...-BP	inne prowadnice other slides другие направляющие

*należy dokonać pomiaru we własnym zakresie
you need to make your own measurements
следует выполнить измерение самостоятельно

Złożenie wieszaka / Assembling the wardrobe trouser rack / Сборка вешалка для брюк

Sprawdzić szerokość szafki i dobrać odpowiednią ilość płytek dystansowych / Check the width of the cabinet and select the appropriate number of spacer plates / Проверьте ширину шкафа и подберите соответствующее количество распорок




Dla standardowych szafek o wymiarze wew. 564/664/764/864 mm należy zastosować 4 szt. płytek dystansowych (jak na schemacie powyżej). Dla innych wymiarów szafki należy dobrać ilość płytek wg poniższego zestawienia

For standard cabinets with an internal size of 564/664/764/864mm, 4 spacer plates must be used (as shown in the diagram above). For other cabinet sizes, select the number of plates according to the table below


Для стандартных шкафов с внутренними размерами 564/664/764/864 мм следует применить 4 шт. распорных пластин (как на диаграмме выше). Для других размеров шкафа выберите количество пластин в соответствии со следующим сопоставлением

Ilość płytek dystansowych (szt.) number of spacer plates (pcs.) кол-во распорных пластин (шт.)	0	2	4	6	8
szerokość wew. szafki - A (mm) internal width of the cabinet - A (mm) внутр. ширина шкафа - A (мм)	560	562	564	566	568
	660	662	664	666	668
	760	762	764	766	768
	860	862	864	866	868


*Ilość użytych płytek dystansowych zależy od szerokości szafki
the number of spacer plates required depends on the width of the cabinet
количество используемых распорных пластин зависит от ширины шкафа



Zrównać krawędź kosza z przednią płaszczyzną obudowy i dokręcić wkręty / Align the edge of the basket with the front plane of the cabinet, and tighten the screws / Сравните края корзины в передней плоскостью корпуса и привинтите шурупы



Przykład: dla wymiaru wew. szafki 566 mm należy zastosować 6 szt. płytek dystansowych
Example: if the internal size of the cabinet is 566mm, use 6 spacer plates
Пример: для внутр. размера шкафа 566 мм, следует использовать 6 шт. распорных пластин



Montaż wieszaka na prowadnicy / Fitting the wardrobe trouser rack / Установка вешалка для брюк

Wsunąć wieszak na prowadnice i dopchnąć do zakliknięcia / Slide Wardrobe trouser rack onto the slides and push it until it clicks into place / Вставьте Вешалка для брюк на направляющие и втолкните до щелчка

